

1. DMX512 Генератор пламени
2. Большое спасибо, что используете наш генератор пламени. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед использованием.
3. После вскрытия картонной коробки, пожалуйста, проверьте внешний вид изделия, наличие запасных деталей, а также отсутствие каких-либо повреждений.
4. Пожалуйста, установите масляный баллончик на устройство и используйте его. Рекомендуемое время подачи пламени не более 4-х секунд, так как генерируется настоящий огонь, от чего устройство может нагреваться. Более длительная подача пламени может привести к повреждению встроенных деталей устройства (пожалуйста, используйте наше специальное масло, чтобы продлить срок службы генератора и минимизировать возможные поломки).
5. Описание режимов работы: когда выключатель питания переведен в положение DMX5, он должен управляться с помощью пульта DMX512. Если выключатель питания переведен в положение ON, подача пламени запускается вручную. Когда выключатель питания переведен в положение OFF, устройство отключается.
6. Для управления данным устройством используется пульт DMX512, включение и подключение устройства адаптировано только под этот тип пульта управления. (общая рекомендация)
7. Режим работы с кнопкой FIS: Пожалуйста, нажмите кнопку питания, чтобы произвести подачу пламени в течение некоторого времени, до образования формы огненного факела. (Данная операция очень опасна! Внимание! Строго запрещено производить подачу пламени на протяжении более 4-х секунд).

Инструкция по эксплуатации генератора пламени

Прежде всего, благодарим вас за покупку нашего генератора пламени. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство

перед началом эксплуатации, для максимально безопасной работы устройства.

1. Откройте корпус 2. Залейте огнезащитное масло 3. Пожалуйста, подключите устройство к источнику питания

4. После подключения устройства к контроллеру сигнальным проводом, установите адресный код (перед использованием, убедитесь, что адресный код устройства соответствует каналу управления).

При использовании нового генератора, пожалуйста, откройте упаковку.

Данное устройство предназначено для работы с открытым пламенем, поэтому его следует устанавливать в зоне, свободной от легковоспламеняющихся материалов, диаметром 8 м и высотой 3 м.

Установите устройство в месте, где сопло возможно свободно направить вверх.

Таблица каналов

номер канала	CH1	CH2
функция	Огненный шар 1	Факел

Технические параметры:


напряжение	AC220V/AC 110V
высота пламени	2-3 м
мощность	150W
зона покрытия	1.5м³
размер упаковки	26*26*40 см
вес упаковки	10 кг

Гарантийный талон

Примечание: Все данные должны быть указаны надлежащим образом и заверены печатью продавца, прежде чем может быть предоставлена гарантия.

(Компания – заказчик):	(Поставщик):
(Данные покупателя):	(Контакты):
(Адрес):	(Тел):
(Контакты):	(Печать)
(Тел):	

Генератор пламени



**Профессиональное сценическое
оборудование для спецэффектов**